

NOGUEIRA Brinquedos



MANUAL DE INSTRUÇÕES

QUIOSQUES TEMÁTICOS

IDADE SUGERIDA: ATÉ 12 ANOS

Telefone: (11) 2236-3733

Email: vendas@nogueirabrinquedos.com.br

Endereço: R. Isabel de Siqueira Barros, 250
Jardim Pereira Leite - São Paulo - SP, 02712-080

Atendimento comercial:

De Segunda a Sexta das 9h às 18h.



PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES ACESSE NOSSO SITE

www.nogueirabrinquedos.com.br

ADVERTÊNCIA: A falha em seguir estas instruções de segurança, pode resultar em fogo, choque elétrico, ferimentos ou danos ao equipamento. Leia todas as informações de segurança abaixo antes de usar.

Limpeza: Limpe o equipamento imediatamente caso entre em contato com algo que possa causar danos permanentes como poeira, tinta, maquiagem, cremes comida ou líquidos.

Para limpar:

- Desconecte todos os cabos e desligue o equipamento (aperte o botão desligar na parte traseira do equipamento).
- Use um pano macio e sem fiapos levemente umedecido.
- Evite a entrada de umidade nas aberturas.
- Não use produtos de limpeza ou ar comprimido.

O revestimento sofre desgaste com o tempo. Produtos de limpeza e materiais abrasivos desgastarão ainda mais o revestimento e podem arranhar a proteção.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Acompanha: Luminária e brinquedos temáticos.

Capacidade: Para até 2 crianças.

Material: Estrutura em MDF alta densidade com adesivo laminado.

Medidas: 0,40m de larg. x 1,20m compr. x 1,65m altura.

Peso: 90Kg.

Voltagem: 110v / 220v (automática).

Potência: 100 Watts.

Os quiosques transformam seu espaço em um mundo lúdico com a nossa linha. São módulos independentes que em conjunto formam uma vila interativa de fantasia e diversão. Produzidos com matéria prima da mais alta qualidade, sem quinas vivas onde as crianças podem brincar e se divertir à vontade com as atividades diferenciadas de cada módulo cenográfico.

INSTRUÇÕES DE USO



MANUAL DE REPAROS



Caixa de fusível: Para remover o fusível será necessário uma chave fenda pequena para a remoção do fusível na parte de trás do equipamento.

Liga, mais não ilumina em baixo: Possível problema com a lâmpada bulbo de led. Pode ser trocado conforme a necessidade. levantar o acrílico difusor para que possa ser feita a troca da mesma.

Liga e a luminária não funcionam: Possível problema com a lâmpada bulbo de led. retirar a luminária da parte de cima. remover 2 parafusos com uma chave philips pequena para que possa ser feita a troca da mesma.

TERMO DE GARANTIA

Garantia limitada de seis meses da Nogueira Brinquedos.

A Nogueira Brinquedos garante o produto de hardware durante seis meses a partir da data original da compra.

A Nogueira Brinquedos não oferece garantia contra desgaste natural, nem contra os danos causados por acidentes ou mal uso. Para obter serviços, ligue para a Nogueira brinquedos, visite o nosso site oficial ou contate um suporte técnico credenciado Nogueira Brinquedos.

As opções de serviços disponíveis dependem da cidade no qual o serviço é requerido e podem estar restritas a região sede da empresa. São aplicadas taxas de transporte ou remessa via correios. Se você fizer uma solicitação válida sob esta garantia, a Nogueira Brinquedos reparará, substituirá ou reembolsará o equipamento a seu próprio critério.

Os benefícios da garantia são adicionais aos direitos fornecidos segundo as leis do consumidor. Será necessário você fornecer detalhes do comprovante de compra ao fazer uma solicitação sob esta garantia. Os benefícios da garantia são adicionais aos direitos conferidos pela legislação do consumidor, exceto a garantia de 6 meses que já faz parte do termo de garantia conferido pelo Código de Defesa do Consumidor Brasileiro e suas regulamentações.

SAC SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Telefone: (11) 2236-3733

Horário de Atendimento.

De Segunda a Sexta das 9h às 18h.